

杭州平压打印机色带报价

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：21

灰色碳带1. 灰色蜡基碳带耐刮性/耐擦性一般。具有高灵敏度、高分辨率、高密度等特点，大范围的适用性，如普通纸、铜版纸、粗制纸、光滑纸、涂覆纸、合成纸等。2. 灰色混合碳带耐刮性/耐擦性较好，介于彩色蜡基与彩色混合之间。具有耐污性、高清晰度、高分辨率，具有广适用性，适用于各种标签，如铜版纸、光滑纸、涂覆纸、合成纸□PET□PVC等。3. 灰色树脂碳带耐刮性/耐擦性很好。具有优良的抗刮性、抗污性、抗溶剂性、高分辨率等，适用于各种材质的标签，尤其是各种聚脂和塑料标签，如合成纸□PVC□PET□水洗标等。采购碳带要注意碳带的转印区是碳带的重要部分，也是碳带直接实现转印功能的部分。杭州平压打印机色带报价

碳带打印机原理之条码打印机碳带传动技能原理（热转印方法时）：条码打印机碳带传动现在有两种方法，一种是选用与标签进纸组织同一传动马达，一种是选用独自马达驱动(常见于悬压式打印方法中)。当条码打印机碳带传动与标签进纸组织选用一套传动马达时，彼此之间是经过皮带来传动能量，碳带轴一般有2个，前面的碳带轴是主动轴，后边的碳带轴是从动轴，主动轴依托马达来驱动，跟着标签纸的打印而同步动作，从动轴依托阻尼片或许阻尼绷簧使碳带处于拉直平坦状况。当条码打印机碳带传动选用独自马达驱动时，一般会选用前后双马达的方法来操控碳带的动作，该方法较大的优点是能够完成条码打印的碳带节省功用。武汉水洗唛色带厂家混合基碳带优点有高敏感度确保优异的打印效果。

打印机和碳带的正确保养方式：熟练掌握水洗标打印机和碳带的正确保养方法，不仅可以提升打印效果，还能够延长水洗标打印机和碳带的使用期限。1. 按照说明安装水洗标打印碳带:由于标签盒装在袋子中，因此必须确保取出保护膜时不会使其变形。2. 经常清洁水洗标打印机喷头:对于长期使用打印机，打印碳带上的打印墨水和污渍会阻塞打印机的导，并在打印过程中增加打印机的移动阻力。容易造成打印机打印针的针系统故障。因此，通常应在使用三个月后清洁打印机。如果使用高频打印机，则需要在使用一个月后考虑对其进行清洁。3. 选择应用高质量的打印碳带:由于高质量的标签打印碳带工艺技术更加细致，原料性价比高，打印标签内容清晰，耐环境性强；劣质标签打印碳带与打印机的匹配性能差，设备故障率高，产出率低。因此，通常应选择使用高质量的标签打印碳带，并在使用前特别注意严格的检查。4. 避免长期打印:如果使用时间过长，则由于长期高温，打印机喷嘴将比平时更容易吸收杂质，这将导致堵塞或卡带，并且高温还会影响打印内容。因此，请特别注意打印碳带的使用时间。另外，如果发现上述现象，则应考虑停止打印机。5. 尽量避免在打印过程中突然关机或断电。

测试条码碳带打印效果的方法：1、耐刮擦测试：普通锐器或硬物(如指甲)在已打印标签表层按力度逐渐递增摩擦，视标签字迹被刮掉难易度判断使用的材质。2、防腐防酸碱测试：用棉花轻取适量70%浓度乙醇，在标签上来回擦拭，放置一断时间后用干布擦标签表层，视难易度判断使用

的材质，也可将打印好的标签放置于装有乙醇的器皿中，做长时间的浸泡测试.时间自定，视时间长短判断条码标签质量。不同介质的标签需要配合不同的碳带：是的不同的标签介质是要配合不同的碳带的，笼统的说，打印介质是指标签打印机可以打印的材料，从介质的形状分主要有带状、卡状和标签，从材料分主要有纸张类、合成材料和布料类。蜡基、混合基、全树脂碳带的区别有用途不同。

色带常见的故障以及解决办法有哪些？1. 色带主动轮驱动带磨损或断裂这种故障是由于驱动带使用时间过长或字符链摩擦驱动带引起的。解决方法是，调整字符链的位置，使其不再摩擦驱动带；已断裂的，请更换。2. 色带被卡——色带的边缘脱丝、起毛后容易缠住色带轮，导致色带轮被卡，色带不能正常缩回色带盒。解决方法是：首先打开打印机盖，将色带转臂与锤排联锁手柄打开，在色带盒的送带端将色带轻轻拉回，然后合上色带转臂与锤排联锁手柄，打开电源，机子在自检后色带就会被装回色带盒。3. 色带运动传感信号中断先检查色带运动传感信号线是否已经损坏，若断裂请更换信号线；再检查一下互锁转换板上J6插座处的色带运动传感信号线是否损坏或接触不好，请更换或插好信号线。4. 色带断裂——色带的拉力过大，拉断缝合线或字锤打烂色带导致色带断裂。前一种情况可将断裂部分剪掉，重新缝合好；后一种情况只要更换色带即可。采购碳带要注意内涂层是主要用来使打印的表面平滑,并使油墨从带基释放的一致性。北京碳带厂家电话

洗水唛碳带的保质期成品卷，分切后4年内大卷:涂布后1年内。杭州平压打印机色带报价

选购热转印碳带应考虑的问题：购买碳带时首先需要根据打在什么表面上来确定碳带的色基(蜡基、混合基还是树脂基)；其次需要根据标签的宽度和用在什么打印机上来确定碳带的宽度和长度。在选择碳带时，一般碳带的宽度都会比标签略宽一些，这样做的目的是要是为了保护打印头。（1）用在什么打印机上：在热转印打印方式下，碳带与标签纸在长度方向上是同步消耗的，就宽度方向而言，碳带的宽度应大于等于标签纸的宽度，小于打印机的较大打印宽度。由于每种打印机的物理尺寸不同，可以装载的较大纸卷长度和所能打印的较大宽度也不同。（2）打在什么表面上：一般来说，铜版纸表面相对粗糙，应配合蜡基或混合基的碳带使用；而PET纸表面比较光滑，应配合树脂基的碳带使用。（3）希望的图形耐久性：如果希望打印出来的标签内容具有较好的耐久性，则应选择树脂基碳带。（4）能负担的成本一般来说，蜡基碳带的成本较低，混合基碳带的成本次之，树脂基的碳带成本较高。5) 标签的耐刮、耐刮擦、耐涂抹、耐腐蚀、耐高温等要求如果标签在耐刮擦、耐涂抹、耐腐蚀、耐高温对可能会经常被磨擦，标签就需要有较强的抗刮性，这时也应选择树脂碳带或混合基碳带。杭州平压打印机色带报价

无锡市众立电子科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的办公、文教行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**无锡市众立电子科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公

司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！